

1. Aan/uit/volume knop
2. Push-to-talk (PTT) knop
3. Headset aansluiting
4. Kanaalschakelaar
5. Microfoon
6. Speaker
7. Accu
8. Oplaadpunt Accu
9. Batterijvergrendeling
10. Programmeerbare knop
11. LED-indicator

Aanzetten

Draai knop (1) rechtsom totdat er een klik is.

Uitzetten

Draai knop (1) helemaal linksom.

Bericht versturen

Druk knop (2) in en begin met spreken, laat de knop los nadat het bericht klaar is.

Opladen

Zet de radio met de accu in het oplaadstation.

Headset aansluiten

Open klep (3) en druk de headset stevig aan.

Van kanaal wisselen

Wissel met knop (4) naar het gewenste genummerde kanaal.

Volume aanpassen

Draai knop (1) verder door.



LED indicatoren informatie

Knipperend Rood

Lage batterijstatus / buiten bereik / niet geslaagd voor zelftest bij inschakelen

Knipperend Geel

zoekt naar een nieuwe locatie / radio is vergrendeld / nog niet gereageerd op oproepalarm

Groen

Radio wordt ingeschakeld / radio zendt uit / volledige batterijcapaciteit wanneer batterij indicator wordt ingedrukt

Knipperend Groen

Ontvangt oproep / detecteerd activiteit