

1. Aan/uit/volume knop
2. Push-to-talk (PTT) knop
3. LED-indicator
4. Headset aansluiting
5. Kanaalschakelaar

Aanzetten

Draai knop (1) rechtsom totdat er een klik is.

Uitzetten

Draai knop (1) helemaal linksom.

Bericht versturen

Druk knop (2) in en begin met spreken, laat de knop los nadat het bericht klaar is.

Opladen

Zet de uitgezette radio met de accu in het oplaadstation.

Headset aansluiten

Open klep (4) en druk de headset stevig aan.

Van kanaal wisselen

Wissel met knop (5) naar het gewenste genummerde kanaal.

Volume aanpassen

Draai knop (1) verder door.



LED indicatoren informatie

Knipperend Rood

Radio is aan het verzenden/ontvangen

Rood

Radio is aan het opstarten

Oranje

Kanaal is bezet

Knipperend Oranje

Radio is leeg en moet worden opgeladen

Knipperend Groen

Kanaal is inactief