

1. Aan/uit knop
2. LED-indicator
3. Kanaalschakelaar
4. Headset aansluiting
5. USB-poort
6. Display
7. Volume knop
8. Push-to-talk (PTT) knop

Aanzetten

Druk knop (1) voor 2 seconden in. Het duurt even tot de portofoon is aangemeld bij een netwerk.

Uitzetten

Druk knop (1) voor 2 seconden in.

Bericht versturen

Druk knop (8) in en begin te spreken. *Er kan maar 1 iemand tegelijk praten.* Op het snoer van de headset zit ook een PTT knop.

Opladen via oplaadstation

Holster/hoesje aan de onderkant losmaken en de portofoon iets naar beneden schuiven. *Portofoon uitzetten tijdens laden.*

Opladen via USB

Laad op via USB aansluiting. Zet de portofoon uit tijdens het laden.

Headset aansluiten


Open klep (4) en druk de headset stevig aan.

Van kanaal wisselen

Op de display staat het kanaal weergegeven en met de kanaalschakelaar kan het kanaal worden aangepast.

Volume aanpassen

Draai knop (1) verder door.



LED indicatoren informatie

Knipperend Rood

Buiten gebruik of oplaadfout / radio buiten bereik

Rood

Radio is leeg en moet worden opgeladen

Groen

Radio gaat aan / radio zendt of ontvangt / batterij is opgeladen